Integrare SWC501 con SWC701

Con la **nuova versione di SWC501** è possibile integrare le letture dei contabilizzatori/contatori COSTER direttamente all'interno del programma tramite SWC701. Così facendo le letture dei consumi saranno calcolate e pronte per la stampa in pochi semplici passaggi senza la necessità di una trascrizione manuale.

Ovviamente per effettuare questa operazione di "passaggio dati" è necessario avere entrambi i software (SWC501 e SWC701) installati ed essere collegati via Telegestione all'impianto da cui si vogliono importare i dati di lettura.

La prima cosa da fare è creare su SWC701 un insieme con l'impianto del quale si vogliono leggere i dati di consumo.

Fatto questo è necessario fare una lettura completa dell'impianto memorizzando i dati nello storico.

Eseguire quindi SwcImportExport.exe esportando l'insieme dell'impianto in questione evitando di esportare: Mappe, Rilancio Allarme, Sinottici, Allarmi.

Esportare invece gli Storici **scegliendo solo l'ultimo storico**.

A questo punto aprire SWC501 ed impostare i dettagli anagrafici dell'impianto. Per maggiori delucidazioni in merito fare riferimento al manuale completo di SWC501. Per prima cosa impostare i dati relativi alle spese per il combustibile.

🛍 SWC501	E 🗖 🛛
Anegrafice Indirizzo 4 Coster Comune	CAP Prov
Contratto Tipo di contratto col fornitore	Acquisto diretto del combustibile
Dati relativi al combustibile Tipo di combustibile utilizzato Potere calorifico del combustibile in MJ/m? Spesa per combustibile relativa alla stagione da contabilizzare € Quantità di combustibile in m? Costo unitario medio del combustibile €	Metano 34,54 700 1000 0,70
Menu 7. DATI RELATIVI ALLA SPESA DI COMBUSTIBILE	Chiudi

2

Inserire i nomi degli utenti che sono poi i titolari degli appartamenti/zone contabilizzate ed i dati della centrale termica che serve gli appartamenti.

5WC501		
Anagrafica 4 Coster	Indirizzo Comune	CAP Prov
Codio 1 2 3	Titolare appartamento o zona Andrea Bobo Carlo	Note
Cancella utente		Stampa
Menu 2.0	DDICE E NOMI DEGLI APPARTAMENTI O ZONE	Chiudi
E. 5W/504		
Anagrafica 4 Coster	Indirizzo Comune	CAP Prov
	3.1. DATI TERMICI - CENTRALE TERMICA	
Caratteristiche dell'impia N'	nto Potenza nominale dell in kcal/h aldaie dell'impianto 1 300000	a caldaia 1 kW = 859,8 kcal/h Pari a 348,92 kW
Dati d'età ed uso della d	entrale termica	
Età dell'impianto Impiant	termici con caldaia/e ad alto rendimento ai sensi della legge	308/82 o Legge 10/91 🗨
Tipo impianto Funzion	amento per solo riscaldamento o sola produzione di acqua ca	lda 🔹
Rendimento medio stagional secondo norma UNI 10200	80 % Rendimento potenza 95 % Pote massima	enza netta 256500 kcal/h
II rendimento medio stag	ionale e la potenza netta non vengono utilizzati po di ripartizione 'Quota di servizio FISSA'	ichè é stata scelta la modalità

Assegnare i millesimi alle varie utenze facendo attenzione a suddividere tra autonomi e gli eventuali centralizzati.

ឆ្នែ swc501			iin an			aan teestaan	aan soo aan ah	
Anagrafica 4	C	oster	Indirizzo Comune					
		ST .	olare appartamento	o o zona	Millesin	ni riscaldar	mento	
	Codice		Nome		Auton.	Centr.	Totali	
	1	Andrea			350,000	0,000	350,000	
	2	Bobo			350,000	0,000	350,000	
	3	Carlo			300,000	0,000	300,000	
	MillAuto	onomo+Mill.Central	izzato≃ Mill Totali		.000,000	0,000	.000,000	
	4.2. MILL	ESIMI - PRINCIP	ALI	4.3	MILLESIMI - S	ECONDA	RI	
	Menu	4.1. MILLESIMI	- RISCALDAMEN	то			-	Chiudi

Adesso possiamo spostarci nel **menu 5** ed iniziare ad importare i dati dei consumi delle varie zone. Per importare i dati da SWC701 **cliccare due volte sullo 0,00 della singola utenza**. Un messaggio di popup avviserà comunque di eseguire questa procedura. I dati inseriti saranno specifici della zona e saranno acquisiti dall'apparecchiatura che si occupa di contabilizzare le varie zone (nel nostro esempio saranno degli UCR668).

	Tito	lare appartamento o zo	na	Riscaldamento
Codice		Nome		Consumo (ore comp.)
1	Andrea			0,00
2	Bobo		Fare do	poio click
3	Carlo		per ass	ociare il consumo
			ad una a SWC70	apparecchiatura 1

Una volta fatto il doppio click sulla zona per la quale si vogliono importare i dati dei consumi, selezionare il file dell'esportazione da SWC701. Ora scegliere da quale apparecchio prendere i dati dei consumi e quindi l'appartamento o la zona corrispondente.

4

9	Documento1 -	Nicrosoft We	rd						100	
ſ	demonster				Madhardalana an					X
	Nome de	el file con	i dati esp	oortati da SWC7	01					
	C:\Proq	rammi\C	oster\SW	/C501 N-240108	SWCIEInsiem	e_n950_	XSWC50	1_060131		
	Т	itolare appa Let	artamento o tura da imp	zona: Andrea ortare: Consumo	(ore comp.)					
	Numero Nome impianto Indirizzo Apparecchiatura									
		270	AGEC-QU	AR.SAVAL-TOTAL	2	Ű.	UCR668			
						2	UCR668			
						3	UCR668			
						4	UCA668		-	
		N*		(Descrizione			Appartamento	-	
		1	1 Appart.1	o 1R				3		
		2	2 Appart.1	2R						
		3	3 Appart.1	9 3R						
		4	4 Appart.1	9 4R						
		5	5 Appart.1	5R					-	
					NESSUN DATO)				
i,			N*		Descrizi	one		App	partemento	E-
L.	Sa	alva.	1	1 Appart.1p 1R						
7	start.	SVICED IN	2	2 Appart.1p 2R					-	
			3	3 Appart.1p 3R						
			4	4 Appart.1p 4R						
			5	5 Appart.1p 5R						-
				Impi	anto 270 · Indirizzo	1.0 - UCR	668 - 1 App	art.1p 1R		

Fatto questo procedimento cliccare su Salva.

Adesso se il dato è stato importato correttamente vedremo un quadratino rosso nell'angolo in alto a destra della lettura dei consumi:

	Titolare appartamento o zona	Riscaldamento	
Codice	Nome	Consumo (ore	Importa letture da SWC701
		comp. J	0,00
		Importa letture	0,00
		da SWC701	0.00
1	Andrea	0,00	0,00
2	Bobo	0,00	
3	Carlo	0,00	

Ripetuta l'operazione per ogni zona cliccare sul seguente bottone per procedere con i calcoli.

Impostare i consumi di riscaldamento (ore compensate)

6

Selezionare se si vuole contabilizzare su lettura unica oppure se si è deciso di fare una lettura che tenga conto di un "peso" iniziale (ad esempio nel caso in cui si debba fare una contabilizzazione partendo da una stagione già trascorsa). Selezionare quindi il file dell'esportazione da SWC701: nel caso della lettura unica sarà lo stesso utilizzato per scegliere gli appartamenti dall'apparecchiatura (nel nostro caso era un UCR668), nel caso in cui si decidesse di fare una doppia lettura inizio-fine si dovranno scegliere le due esportazioni (2a) con le letture di inizio e fino contabilizzazione (la stagione in corso per intenderci). Adesso cliccare sul bottone Calcola consumi (3).

5

 Lettura unica 	1	Cons	onsumo (ore comp.)						
2 ettura finale C:\Programmi\Coster\SWC501 N-240106\SWCIEInsieme_n950_XSWC501_060131_									
2a	Codice	Nome		Lettura finale					
	1	Andrea		1.114,10					
	2	Bobo		1.101,90					
	3	Carlo		1.248,80					
			Lettura finale	Consumo calcolato	Consumo rettificato da 🗸				
			1.114,10	1.114,10	1.114,10 😿				
		×	1.101,90	1.101,90	1.101,90 💉				
			1.248,80	1.248,90	1.248,80 😿				
		3							
Calcola.con	sumi			Stampa	Chiudi				

Ora basterà cliccare sul bottone in basso a destra (4) e scegliere Sì dalla finestra che apparirà.



Terminate queste operazioni nel menu 8 avremo tutto il resoconto dei consumi e potremo procedere alle altre operazioni di conteggio spese oppure direttamente alle stampe come indicato nel manuale completo del SWC501.

₩ SWC501				• • • • • • • • • • • • • • • •		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Rec	
	Ĩ	4nagalea 4	Coster	Indricoo Comune				CAP Prov	_		
			La quota fi	ssa riscald	amento impost	ata è il 30% de	ella spesa.				
Code	24		Nome		Quota fiesa Riscaldamento C	Consumo Riscaldomento C	Totale Spesa Riscaldamento C	Coefficiente di ripartizione	Indice di consumo autonomo (ore compensate)		
1	Andre	9			73,50	195.11	239,61	335.00	1,114,10		
2	Dobe				73,50	154,29	237,79	335.29	1,101,50		
3	Care		10141		53,00	199,60	222,60	3(5,71	Mada 1154 93		
			1012	_	210,00	430,00	700,00	1.000,00	10022 112022		
Fichieme Storico									S	tempe	Salva
			Meru (8.RIPART@0	NE SPESE R	ISCALDAMENTO	E ACOUA CAU	04	Ŧ			Chiudi
-									محمدا لتتند		

Nel caso in cui ci fossero problemi nell'importazione oppure ci fossero delle centraline di contabilizzazione danneggiate sarà sempre possibile inserire i dati manualmente. (fare riferimento al manuale completo di SWC501)