Ecco una semplice guida per effettuare la messa in rete condivisa del programma di telegestione Coster SWC701.

## IMPORTANTE: la rete aziendale deve essere Microsoft ed il numero IP del computer server deve essere fisso e non dinamico.

## :: Operazioni da effettuare sul Pc server (computer principale)

- Installare SWC701
- In "Risorse del computer" condividere la cartella dei database del programma SWC701. Per condividere la cartella SWC701:
  - click con tasto destro sulla cartella SWC701/Database (o quella usata per contenere i Db)
  - dal menu che uscirà scegliere Condivisione...
  - selezionare Condividi la Cartella
  - scegliere un nome per la condivisione

- nella sezione Protezione assicurarsi che ci siano abilitati i permessi di scrittura e lettura per tutti o almeno per gli utenti coinvolti nell'utilizzo del SWC701.

Proprietà - Database ? 🕺					
Generale Condivisione Protezione					
Questa cartella può essere condivisa con gli altri utenti della rete. Per abilitare la condivisione della cartella, selezionare Condividi la cartella.					
<ul> <li>Non congividere la cartella</li> <li>Condividi la cartella</li> </ul>					
Nome condivisione: Database					
Commento:					
Limite numero utenti: 💿 Limite magsimo					
C Consenți 📑 utenti					
Per impostare le autorizzazioni per la modalità di accesso alla cartella da parte degli utenti in rete, scegliere Autorizzazioni.					
Per configurare le impostazioni di accesso non in linea alla cartella condivisa, scegliere Cache. <u>Cache</u>					
OK Annulla <u>A</u> pplica					

- Aprire il programma SWC701 ed andare nel menu Impostazioni quindi nella sezione Rete.
- Cambiare il percorso della directory se necessario
- Dalla casella a discesa selezionare Funzione di SWC principale (Server)
- Di default il sistema proporrà il settaggio della porta di connessione 1001
   Nel caso in cui questo canale non fosse disponibile rivolgersi all'amministratore di rete per farsi dare il numero un canale (porta) libero.



Ora bisogna intervenire sul Pc da utilizzare come client.

## :: Operazioni da effettuare sul Pc client (computer secondari)

- Installare ed aprire il programma SWC701 ed andare nel menu Impostazioni quindi nella sezione Rete.

- Inserire il percorso di rete che porta alla cartella condivisa in rete sul computer Server.

- Dalla casella a discesa selezionare Funzione di SWC secondario (Client)
- Cliccare su Salva in basso a destra



- Andare nel menu Operazioni Generali

- Scegliere la sezione Directory di lavoro ed inserire il percorso che porta alla cartella SWC del computer Server.

- Cliccare su Salva.

SWC701 - Directory dei datab	ase	×			
Directory selezionata :					
inserire il percorso di rete					
Funzione di SWC701 SECONDA	ARIO (Client)				
l database sono condivisi in rete da più SWC701, questo SWC701 è uno SECONDARIO (Client). Può effettuare solo le chiamate manuali agli impianti.					
	Salva	Chiudi			

Dalla versione 0.95.2185 è possibile utilizzare anche un Client come server per i canali di comunicazione. Questo significa che altri client potranno usufruire dei modem presenti su di un determinato Pc che non sia il server, per effettuare le chiamate. Ovviamente il Pc server utilizza i canali di comunicazione in locale o fa da server dei canali di comunicazione mentre il client oltre a queste due opzioni è impostabile anche come client dei canali di comunicazione.

4

Vediamo le varie opzioni:

- nel primo caso è impostabile SWC701 senza nessuna condivisione in rete dei Database ma può essere impostato come Server dei canali di comunicazione oppure utilizzare i propri canali autonomamente senza condividerli.

🔀 SWC701 (DIMOSTRATIVA) DAVIDE 🛛	(Utente : nessuno )		
Generale RS232	TCP/IP Allarmi Rete		
Condivisione in rete dei database	Directory selezionata : F:\SWC701\Database\		
	Funzione di SW/C701 senza condivisione in rete.		
	l database sono utilizzati solo da questo SWC701 che svolge tutte le operazioni del programma.		
Condivisione in rete dei canali di comunicazione	Senza condivisione in rete dei canali di comunicazione.		
	Vengono utilizzati i canali di comunicazione locali solo da questo SWC701.		
	Salva Chiudi		

- Nel secondo caso è impostabile SWC701 come Server sia dei Database (quindi PRINCIPALE) sia come Server dei canali di comunicazione.

Scelta questa opzione bisognerà impostare il numero della porta locale per la connessione ai canali di comunicazione (quando si effettua questa operazione è necessario avere sempre presente un amministratore di rete), ed il numero di quanti SWC client potranno usare in contemporanea i canali di comunicazione (questa procedura è valida anche per SWC SECONDARIO). Tutto ciò che riguarda le operazioni automatiche verranno comunque **sempre** svolte dal SWC Server. I client potranno usare più canali in contemporanea per chiamate manuali.

📆 SWC701 🛛 ( DIMOS	TRATIVA) DAVIDE	(Utente:nessuno)				
IMPOSTAZIONI						
Generale	RS232	TCP/IP	Allarmi	Rete		
Condivisione in rete dei database Directory selezionata : F:\SWC701\Database\ Funzione di SWC701 PRINCIPALE (Server) I database sono condivisi in rete da più SWC701 , questo SWC701 è quello PRINCIPALE (Server). Riceve gli allarmi, svolge le operazioni automatiche, e può effettuare le chiamate manuali agli impianti.						
Condivisione in re comunicazione	ete dei canali di	Server dei canali Senza condivisio	di comunicazione ne in rete dei canali di com	unicazione.		
Numero della porta loca SWC701 Client dei can permettere l'utilizzo dei o	ale per la connessione di ali di comunicazione per canali di comunicazione lo	Server dei canal E Icali. 1001 S ( 1	Server dei canaî di comunicazione E' consentito l'accesso in contemporanea a 2 SWC701 Client dei canali di comunicazione. ( Le altre porte utilizzate vanno dalla 1002 alla 1003 e vengono gestite automaticamente da			
Numero di SW/C701 Cli contemporanea	ent dei canali di comunica	zione in 2 d	e in questo SWC701 Server dei canali di comunicazione ).			
			Salva	Chiudi		

- Ovviamente è anche fattibile che il Server non condivida con "nessuno" i propri canali di comunicazione.

	Funzione di SWC701 PRINCIPALE (Server) ▼ I database sono condivisi in rete da più SWC701 , questo SWC701 è quello PRINCIPALE (Server). Riceve gli allarmi, svolge le operazioni automatiche, e può effettuare le chiamate manuali agli impianti.
Condivisione in rete dei canali di comunicazione	Senza condivisione in rete dei canali di comunicazione.
	Vengono utilizzati i canali di comunicazione locali solo da questo SWC701.

- Nel terzo caso è possibile impostare un SECONDARIO come:

- Server dei canali di comunicazione (userà i suoi modem e darà la possibilità ad altri client di usare i suoi modem)

- Client dei canali di comunicazione (userà i modem presenti su un Server dei canali di comunicazione)

- senza condivisione dei canali di comunicazione (userà solo i suoi modem)

📆 SWC701 🛛 ( DIMOST	RATIVA) DAVIDE	(Utente : nessuno )		_0×	
IMPOSTAZIONI					
Generale	RS232	TCP/IP	Allarmi	Rete	
Condivisione in re	te dei database	Directory selez F:\SWC701\Da Funzione di SWC I database s questo SWC effettuare so	tionata : tabase\ 701 SECONDARIO (Client) ono condivisi in rete da 2701 è uno SECONDAR lo le chiamate manuali d	▼ più SWC701 , IO (Client). Può agli impianti.	
Condivisione in re- comunicazione	te dei canali di	Senza condivision Senza condivision Server dei canali d Client dei canali d Vengono utilizz da questo SW	Senza condivisione in rete dei canali di comunicazione. Senza condivisione in rete dei canali di comunicazione. Server dei canali di comunicazione Client dei canali di comunicazione Vengono utilizzati i canali di comunicazione locali solo da questo SWC701.		
			Salva	Chiudi	

- Nel caso in cui si usi come Client dei canali di comunicazione bisognerà impostare il nome host del Server dei canali di comunicazione oppure il suo indirizzo IP ed il numero della porta a cui connettersi (quando si effettua questa operazione è necessario avere sempre presente un amministratore di rete).

7

📆 SWC701	( DIMOST	RATIVA)	DAVIDE	(Utente:nessuno)		
IMPOSTAZION	NI					
Genera	ale	RS	232	ТСР/ІР	Allarmi	Rete
Condivisione in rete dei database Directory selezionata F:\SWC701\Database Funzione di SWC701 SEC I database sono con questo SWC701 è n effettuare solo le ch				tionata : atabase\ 701 SECONDARIO (Client) ono condivisi in rete d C701 è uno SECONDAI lo le chiamate manuali	▼ a più SWC701 , RIO (Client). Può i agli impianti.	
Condivisio	one in ref izione	te dei ca	nali di	Client dei canali d	li comunicazione	
Per le chiam di comunicat comunicazio	ate manuali zione di SW( ine	agli impianti : C701 Server	si utilizzano k dei canali di	e porte		
Nome host o risiede l'SW0	ostringa di in 2701 Server	dirizzo IP del dei canali di	l computer d comunicazio	ove Swc701sr		-
Numero della	a porta remol	ta a cui conr	nettersi.	1001		
					Salva	Chiudi