SwcImportExport

Con SWC701 è possibile esportare ed importare degli impianti dal vostro database in modo da tenere aggiornati più Pc non in rete o non facente capo allo stesso DataBase. Il caso più comune potrebbe essere quello del gestore che crea e gestisce i vari impianti sui suoi Pc locali e poi esporta impianto per impianto e li importa nei Pc del comune o della regione che ne deve monitorare stati e misure.

E' inoltre possibile esportare la libreria dei dettagli e degli annunci vocali registrati.

N.B. le versioni di SWC da cui si esporta/importa devono essere le stesse o, caso limite, la versione su cui si importa superiore a quella da cui si esporta.

					· P								-1																														
•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	• •	

Una volta aperto il programma Import/Export (che trovate su Avvio>Programmi>Coster>SWC701), vi si presenterà questa mashera da dove poter scegliere che operazione si desidera fare.

SwcImportExport						×				
Base dati sorgente										
	Microsoft.Je	COLEDB.4.0								
F:\SW/C701\Database										
Esporta		Importa								
Esporta impianto										
			Importa da	ati di SWC7	01]				
Esporta libreria dei dettagli										
					Chiudi					

Esporta impianto: consente di esportare un impianto presente nei vostri database.

Esporta dettagli: consente di esportare i dettagli precedentemente preparati e/o i messaggi vocali registrati tramite il software.

Importa dati di SWC701: permette di importare gli impianti precedentemente esportati e/o i dettagli.

Adesso procederemo ad analizzare tutti e tre i casi.

1. Esporta impianto

Una volta scelto Esporta Impianto bisogna scegliere quale impianto esportare e cosa esportare tra le varie scelte che ci vengono proposte.

2

Ð	SwcIm	portExport			_ 🗆 X					
E	Esporta	i Impianto								
	Selezio	nare l'impianto da espor Cerca	tare	Selezionare cosa esportare dell'impiar	nto					
	Numero impianto	Nome impianto	-	Anagrafica impianto	Si					
	103	UTA BOWLING		Rilancio allarmi Obierrete esternetiche	No					
	104	UTA PUB		Chiamate automatiche	No					
	105	UTA SLOTMACHINE		Dettagli delle apparecchiature	Si					
	106	UTA FUMATORI		Sinottici	No					
	107	UTA GALLERIA 1°P.		Storici	No					
	108	UTA GALLERIA P. TERRA								
	109	UTA VIDEOGIOCHI								
	110	UTA BILIARDI								
	111	ALLARMI	-							
	File di destinazione dati da esportare F:\SWC701\DataFile\SWCIEImpianto_n104_UTAPUB_050509_102040									
	Esp	oorta.		Chiu	ıdi					

Una volta cliccato sul numero dell'impianto che si vuole esportare ci viene data la possibilità di scegliere nello specifico cosa ci interessa di quell'impianto tra tutte le possibilità proposte a destra. Ovvio che alcuni dati siano obbligatori (quelli in grigio) e che altri siano logicamente importanti ma, per esempio, storici, rilanci e chiamate automatiche possono essere eventualmente esclusi per avere un file esportato più leggero ed una procedura molto più veloce. Comunque sia (tranne le scelte in grigio che sono obbligatorie) si può liberamente decidere di selezionare o deselezionare tutto.

Nel caso in cui ci venga chiesto di esportare anche gli storici abbiamo tre opportunità di scelta su come esportarli:

- tutti
- gli ultimi "X" storici
- dal giorno "X" al giorno "X".

📆 SwcIm	portExport										
Esporta	a Impianto										
Selezio	Selezionare l'impianto da esportare										
	Cerca		Selezionare cosa esportare dell'implanto								
Numero impianto	Nome impianto		Anagrafica impianto Si								
103	UTA BOWLING		Rilancio allarmi No								
104	UTA PUB		Apperoschieture impiento								
105	UTA SLOTMACHINE		Dettagli delle apparecchiature								
106	UTA FUMATORI		Sinottici								
107	UTA GALLERIA 1°P.		Storici Si								
108	UTA GALLERIA P.TERRA										
109	UTA VIDEOGIOCHI	1									
110	UTA BILIARDI		ULTIMI STORICI								
111	ALLARMI	-	TUTTI GLI STORICI DAL GIORNO AL GIORNO								
			ULTIMI STORICI								
File di dest F:\SWC7	File di destinazione dati da esportare F:\SWC701\DataFile\SWCIEImpianto_n104_UTAPUB_050509_102040										
Esp	porta		Chiudi								

3

Ed ecco un dettaglio nel caso si sia scelto di esportare i dati tra due date specifiche.

DAL GIORNO AL GIORNO		•
dal giorno	02/02/2005	•
al giorno	09/05/2005	•

Scelto quale impianto esportare e cosa esportare manca solamente di salvare il file d'esportazione in una cartella specifica. Di default il programma ci da' una sottocartella della directory SWC701 ma abbiamo la possibilità di sceglierla liberamente cliccando sui tre puntini in basso a destra.

SwcImport	Export					
rcImportExpor	t - Selezionare	il file di destinazione	e			? ×
Salva jn:	🔁 DataFile		•	+ 🗈 💣	*	
Cronologia Cronologia Desktop Documenti Documenti	BackupSWC7 BackupSWC7 BackupSwcD BackupSwcD BackupSwcD	701Db_v0932130_New 701Db_v0932130_Old ataFile_v0922100 ataFile_v0932130 ataFile_v0942170 ataFile_v0952185				
	<u>N</u> ome file:	SWCIEImpianto_n104	_UTAPUB_050	509_102040	•	<u>S</u> alva
Risorse di rete	Sal <u>v</u> a come:	*.mdb			-	Annulla
ile di destinazione ∿\SWC701\Da	e dati da esportare ttaFile\SWCIE	mpianto_n104_UT.	al gior APUB_05050	no 09/05/200)5 -	
Esporta					Chiud	li IIP

Il nome del file salvato è così composto:

dicitura fissa_numero dell'impianto_descrizione impianto_annomesegiorrno_oraminutisecondi

A questo punto possiamo cliccare in basso a sinistra su Esporta ed attendere che il software faccia le operazioni necessarie.

N.B. è possibile nel caso in cui ci siano molte apparecchiature con tanti storici, dettagli e/o sinottici che l'operazione duri diversi minuti: non toccare nulla fino al termine dell'operazione! Questo per evitare che il file dell'esportazione si possa danneggiare rendendolo inutilizzabile.

Terminata la procedura apparirà la scritta Operazione terminata. A questo punto si può procedere ad esportare un'altro impianto o uscire cliccando su "Chiudi".

AL	LAKMI	-								
inazione dati	da esportare									
ments and Settings\dariata.COSTER-MI\Desktop\SWClEImpianto_n1										
orta	E	isporta	azione terminata.	C						

2. Esporta libreria dei dettagli

Come dice il nome stesso questa funzione serve per esportare i dettagli inseriti per le apparecchiature da un Pc ad un altro (ovviamente con entrambi installata la medesima versione di SWC701 o, al limite, superiore sul Pc di destinazione) ed eventualmente anche i messaggi vocali registrati per i rilanci. E' quindi fattibile creare una libreria completa su un unico Pc e poi "passarla" su altri computer che non condividono i database.



Una volta scelto se esportare anche gli annunci vocali scegliere la cartella di destinazione e quindi cliccare su Esporta.

Scegliendo questa funzione si entra in una schermata dalla quale, come prima operazione, bisogna selezionare il file da importare.

6



Scelto il file da importare (che può essere un impianto oppure una libreria di dettagli) si passa alla selezione di quali dati importare e nel caso degli impianti come e dove importarli.

SwcImportExport						<u>_ </u>
Importa dati di SWC701						
File contenente i dati esportati	to COSTED A	(ND colders)	SWOElennia	unte un104 l	17	
C.(Documents and Settings/dans	Na.COSTER-N	MDeskipp	/244CIEImpia	11104_C		
Anagrafica	Indirizzo			Comune		*
104 UTA PUB			Chiave	Categoria		•
Riferimento				Tipologia		•
C<-BUS						
Importare l'impianto						
SU NUOVO IMPIANTO						
SU IMPIANTI CON CODICE UGUALE						
SU QUALSIASI IMPIANTO						
Numero e descrizione impianto 120 UTA PUB						

E' possibile importare l'impianto:

- su un altro con lo stesso numero identificativo (codice uguale) sovrascrivendo i dati
- su di un nuovo impianto e verrà assegnato automaticamente il primo codice disponibile
- su qualsiasi impianto ed a quel punto si sceglierà su quale impianto sovrascrivere l'importazione.

7



Scelto dove importare l'impianto si dovrà procedere alla scelta di cosa importare tra le scelte che ci sono rese disponibili sulla destra:



Tutti i dati tranne quello dell'anagrafico che è obbligatoriamente selezionato su Sì sono liberamente selezionabili.