



ACESORIOS PARA SERVOMOTORES PARA COMPUERTAS FCF...-FCS ...- PCS ...- AH ...- K.. - ZG..

Sigla	Descripción	Ficha técnica
FCS 223	Fin de recorrido auxiliar con 2 contactos para conmutación 3 (0,5) A, 250 V~ para servomotores CS	—
PCS 104	Posicionador 0 ... 100% para servomotores para cierre de compuertas 0 ... 10V~ (max. 10 servomotores)	—
KH 8	Leva universal para pernios de compuertas (Ø10 ... 18 mm.; 10 ... 14 mm.)	—
AH-25	Leva para servomotores CSN....	—
AH-20	Leva para servomotores CSS....	—
AH-GMA	Leva para servomotores CSG....	—
KG 10	Junta esférica de unión (utilizar astas con máx. 10mm)	—
AH-TF	Leva para servomotores CFT....	—
KH-LF	Leva para servomotores CFL....	—
ZG-NMA	Kit de montaje en plano para servomotores CSN....	—
ZG-SMA	Kit montaggio in piano per servomotori CSS....	—
ZG-GMA	Kit de montaje en plano para servomotores CSG....	—
ZG-TF1	Kit de montaje en plano para servomotores CFT....	—
ZG-LF1	Kit de montaje en plano para servomotores CFL....	—

Accesorios necesarios para acoplar los servomotores al cierre de rejilla.

- 1 servomotor para 1 cierre de rejilla:
 - montaje directo en el perno del cierre de rejilla no sirve ningún accesorio.
 - montaje a distancia: nº 1 AH...., nº 1 KH8, nº 2 KG 10 y nº 1 asta ⁽¹⁾.
 - 1 servomotor para 2 cierres de rejillas:
 - montaje directo en el perno del cierre de rejilla: nº 1 AH...., nº 1 KH8, nº 2 KG 10 y nº 1 asta ⁽¹⁾.
 - montaje a distancia: nº 1 AH...., nº 2 KH8, nº 3 KG 10 y nº 2 aste ⁽¹⁾.
 - 1 servomotor para 3 cierres de rejillas:
 - montaje directo en el “perno del cierre de rejilla: nº 1 AH...., nº 2 KH8, nº 3 KG 10 y nº 2 astas ⁽¹⁾.
 - montaje a distancia: nº 1 AH...., nº 3 KH8, nº 4 KG 10 y nº 3 astas ⁽¹⁾.
- ⁽¹⁾ Astas de conexión entre las juntas universales: alambre de hierro 8-10mm (obtenible en cualquier ferretería)